

Inleren nieuwe voorgeprogrammeerde zender IMET M880

- 1**



Ontvanger voorzien van voeding.
Receiver equipped with power supply.
- 2**



Batterij in zender.
Battery in transmitter.
- 3**



Noodstop omhoog.
Emergency stop in up position.
- 4**



1x drukken op startknop.
Push 1 time on the start button.
- 5**



Groene LED knippert.
Green LED blinks.
- 6**



Groene en oranje LED aan.
Green and Orange LED on.
- 7**



Wacht 7 minuten. De zender schakelt uit.
*Wait 7 minutes .
The transmitters turns off.*
- 8**



1x drukken op startknop.
Push 1 time on the start button.
- 9**



De zender is klaar voor gebruik
The transmitter is ready to use.

Let op:

Zorg dat de originele zender uitgeschakeld is voor u de nieuwe zender inleerd.
Als de nieuwe zender is ingeleerd werkt de originele zender niet meer totdat deze opnieuw is ingeleerd. Er kunnen nooit 2 zenders tegelijk ingeleerd zijn.

Note:

*Make sure the original transmitter is switched off before teaching the new transmitter.
When the new transmitter is teached the original transmitter will no longer work untill it is teached again. It is not possible to use both the transmitters at the same time.*