

KAPTA M

M880

Handleiding voor het gebruik van IMET Kapta
Het instellen van de link tussen zender en ontvanger.



Als de zender uitgeschakeld is en de stopknop vrij staat, benaderd u met de Kapta kaart van de gewenste ontvanger die u wenst te koppelen de voorzijde van de zender. De maximale afstand voor herkenning is 5 centimeter.

Houd de Kapta kaart kortbij de zender en druk op de Start knop, tot de groene LED een seconde aan gaat en de gele LED aan blijft. (als dit niet gebeurt dan werd de Kapta kaart niet herkend, schakel dan de zender uit begin weer opnieuw.)



Druk nu de op de rode stop knop de groene LED schakelt aan en de gele LED blijft aan.

